

MS-0019 SKブレーキ専用延長レバー

取扱説明書


この度は、本製品をお買い求め頂き、誠にありがとうございます。ご使用前に本書を必ずお読みになり、十分に理解をした上でお使いください。また、本書はいつでもご覧になれる所に保管しておいてください。

注意・警告

- ・本製品の取り付けは、駐車用ブレーキをかけ、平坦な場所で行ってください。
- ・ブレーキノブを取り外した状態で使用しないでください。
- ・取付部にゆりみがないか、定期的に点検してください。
- ・SKブレーキ以外の駐車ブレーキには取付できません。

はじめにご確認ください

本製品購入後、はじめて梱包箱をあけるときに、下記のものすべてが入っていることを確認してください。



No.	名称	個数
①	M5*12 ボタンキャップボルト(BC)	2
②	M5 平ワッシャー(BC)	2
③	M5 スプリングワッシャー(BC)	2
④	SKブレーキ専用延長レバー	1

<使用工具>
六角レンチ 3mm
マイナスドライバー


取付方法



1. ブレーキカバーを外します。
マイナスドライバーを溝に差し込んで
こじ開けるようにすると外れます。



2. SKブレーキの内側に延長レバーを合わせ、
ボタンキャップボルト、スプリングワッシャー、
平ワッシャーで固定します。



3. 延長レバーの先端にブレーキカバーを取り付けて
完成です。



本製品の廃棄については、最寄りの行政担当窓口におたずねください。